«МТЗ-ХОЛДИНГ»

"Минский тракторный завод"

ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ

«БЕЛАРУС» 1221П11

Руководство по эксплуатации

1221П11-0000010 РЭ

Содержание

1 Описание и работа погрузчика……..……6
1.1 Назначение погрузчика……..……..…6
1.2 Технические характеристики (свойства)……...……7
1.3 Состав погрузчика……..……11
1.4 Средства измерения, инструмент и принадлежности……11
1.5 Маркировка и пломбирование……..…..11
1.6 Упаковка…….…12
2 Использование погрузчика по назначению……..…13
3 Комплектность……15
4 Основные сведения о погрузчике……...…16
5 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика)…….....17
6 Консервация……19
7 Свидетельство об упаковывании……...20
8 Свидетельство о приемке……....21
9 Движение машины при эксплуатации……...22
9.1 Прием передача машины……...23
9.2 Сведения о закреплении машины при эксплуатации……..…24
10 Ремонт и учет работы по бюллетеням и указаниям……25
10.1 Краткие записи о проведенном ремонте……25
11 Сведения о рекламациях……27
12 Сведения об утилизации……33

Приложение А. Форма составления акта рекламации на изделие……..34
Приложение Б. Перечень технических центров ОАО «МТЗ» в РБ……..36
Список дилеров ОАО «Мозырский машиностроительный завод»……40

Руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, правил эксплуатации и технического обслуживания фронтального погрузчика «БЕЛАРУС» 1221 П11 (далее-погрузчик), а также является документом, удостоверяющим гарантии завода-изготовителя.

Наряду с настоящим руководством по эксплуатации необходимо пользоваться руководствами по эксплуатации трактора «БЕЛАРУС-1221» и средства погрузочного универсального ПТС-1.

В связи с постоянным усовершенствованием погрузчика возможны изменения в конструкции описанных сборочных единиц, не влияющие на порядок эксплуатации, технического обслуживания и безопасность.

К работе на погрузчике допускаются лица, изучившие устройство и правила эксплуатации погрузчика, прошедшие инструктаж по технике безопасности, имеющие удостоверение на право управления трактором.

Международные символы.

Изготовитель использует стандартные международные символы, касающиеся применения приборов и органов управления.

Ниже даны символы с указанием их значений:

	Смотри инструкцию		Манипуляции управлением
	Тормоз		Быстро
	Ручной тормоз		Медленно
	Сигнал		Вперед
	Аварийная сигнализация		Назад
	Топливо		Зарядка аккумулятора
	Охлаждающая жидкость		Плафон кабины
	Свеча предпускового подогревателя		Габаритные огни
	Обороты дизеля		Сигнал поворота
	Давление масла в дизеле		Дальний свет Ближний свет

	Температура охлаждающей жидкости дизеля		Рабочие фары
	Выключено/Останов		Выносной цилиндр плавающий
	Включено/Запуск		Блокировка дифференциала
	Постепенное изменение		Вентилятор
	Поворотный вал - вниз		Стеклоомыватель
	Поворотный вал - вверх		Стеклоочиститель переднего стекла
	Выносной цилиндр втягивающий		Стеклоочиститель заднего стекла
	Выносной цилиндр толкающий		Сигнал поворота прицепа

1 Описание и работа погрузчика.

1.1Назначение погрузчика

Погрузчик фронтальный «БЕЛАРУС» 1221 П11 предназначен для погрузки сельскохозяйственных материалов, сыпучих строительных грузов, лесоматериалов, укладки в скирду рулонов сена, соломы, выполнения легких землеройных и планировочных работ.

Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с настоящим руководством и эксплуатационной документацией на составные части погрузчика.

Руководство должно постоянно находиться с погрузчиком.

Все записи в руководстве, содержащие сведения, полученные в процессе эксплуатации погрузчика производить только чернилами отчетливо и аккуратно. Не допускаются записи карандашом, смывающимися чернилами и подчистки. Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая, которую заверяет ответственное лицо.

После подписи необходимо проставить фамилию, инициалы ответственного лица (вместо подписи допускается проставлять личный штамп исполнителя).

При передаче погрузчика на другое предприятие итоговые суммирующие записи по наработке заверяют печатью предприятия передающего погрузчик.

Для качественного и своевременного обслуживания машины в гарантийный период Вам необходимо в 10-дневный срок, после ее приобретения, заключить договор на сервисное обслуживание с районным техническим центром ОАО «МТЗ» в РБ.

Перечень технических центров ОАО «МТЗ» в РБ указан в приложении Б данного руководства.

По истечении гарантийного срока на машину Вы можете в течение 2-х недель заключить договор для ее дальнейшего обслуживания и ремонта с районным техническим центром ОАО «МТЗ» в РБ.

Примечание – По вопросом запасных частей для машины необходимо обращаться в коммерческий отдел запасных частей маркетинг-центра ОАО «МТЗ» по телефону (017) 230-84-28 или (017) 238-62-54.

1.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (СВОЙСТВА)

Тип	Двухосный, пневмоколесный, с колесной формулой 4К4, управляемыми передними колесами, передним расположением рабочего оборудования погрузчика
Марка	БЕЛАРУС
Модель	1221 П11
Базовое шасси	«БЕЛАРУС-1221» ТУ РБ 05786206.382 с шинами 360/70×R24 на передних колесах
Номинальная грузоподъемность, кг	1100±10
Масса эксплуатационная, кг	6450±150
Распределение массы по осям, %: -эксплуатационной: 1) на ось передних колес 2) на ось задних колес -с грузом в ковше (1100±5) кг: 1) на ось передних колес 2) на ось задних колес	 52±3 48±3 70±3 30±3
Наибольшее из средних условных давлений колесных движителей на грунт, МПа	0,14

Габаритные размеры в транспортном положении, мм: -длина -ширина -высота	 6500±100 2250±50 2850±50
Колея (передних колес / задних колес),мм	1800±30/1800±30
Дорожный просвет, мм	400±20
Наименьший радиус поворота, м: -по середине следа переднего колеса -габаритный (по ковшу)	 6,5 7,5
Наибольшие допустимые скорости движения, км/ч: -транспортная -рабочая	 20 8
Наибольшие преодолеваемые препятствия: -угол подъема и спуска: 1) без груза в ковше 2) с грузом в ковше -угол бокового крена -глубина брода, м	 20^{o} 12^{o} 9^{o} 0,85
Давление воздуха в шинах, МПа: -передних колес -задних колес	 0,17±0,02 0,10±0,02

Основные параметры оборудования: -управление	Гидравлическое с места водителя
-габаритные размеры, мм: 1) длина 2) ширина 3) высота	 4070±100 2100±50 1770±50
-максимальная рабочая высота, мм	5100
-максимальная высота разгрузки ковша, мм	3250
-максимальный угол разгрузки ковша	55^{o}
-номинальная вместимость ковша, $м^{3}$	0,60±0,01
-вылет на максимальной высоте разгрузки при угле разгрузки ковша 45^{o}, мм	1150±10
-максимальная рабочая глубина копания, мм	100
-время опрокидывания ковша, с, не более	5
-время подъема стрелы на максимальную рабочую высоту, с, не более	10
Производительность, при погрузке на расстоянии от 10 до 15 м, в зависимости от плотности материала, т/ч	от 25 до 70
Длительность непрерывной работы без дозаправки топливом, ч, не менее	10

Удельная суммарная оперативная трудоемкость технического обслуживания, чел.-ч/ч, не более	0,1
Наработка на отказ II и III групп сложности, ч, не более	500
80-процентный ресурс до первого капитального ремонта, ч, не менее	8000
Срок службы при средней годовой наработке 1000 ч, лет	10

Остальные параметры и характеристики – смотри руководство по эксплуатации трактора и погрузочного средства.

Состав погрузчика

Погрузчик состоит из колесного трактора «БЕЛАРУС-1221», средства погрузочного универсального ПТС-1 со сменным рабочим органом.

Трактор может быть укомплектован сменными рабочими органами: ковшом увеличенным, ковшом для корнеплодов, приспособлением для захвата рулонов, отвалом с захватом, отвалом, приспособлениями для сена и соломы, вилами с прижимом.

Управление рабочими органами и стрелой погрузчика осуществляется из кабины, при помощи распределителя и гидросистемы трактора.

На кабине погрузчика установлены дополнительные фары.

1.3Средства измерения, инструмент и принадлежности.

Проверку функционирования системы погрузчика производить по контрольно –измерительным приборам трактора.

1.4Маркировка и пломбирование.

Маркировка погрузчика соответствует требованиям ГОСТ 26828-86 и ТУ BY 101483199.518-2007.

Маркировка должна содержать:

-наименование и товарный знак изготовителя погрузчика;

-наименование, марку и модель погрузчика;

-обозначение технических условий;

-заводской порядковый номер погрузчика;

-эксплуатационную массу погрузчика;

-надпись «Сделано в Беларуси»;

-дату изготовления (месяц, год)

Транспортная маркировка погрузчика и запасных частей соответствует ГОСТ 14192-96

Маркировка выполнена на русском языке, при поставке за пределы республики- на русском языке или на языке заказчика оговоренном в контракте (документе, его заменяющем) на поставку погрузчика.

1.5 Упаковка

Погрузчик отправляется потребителю без упаковки.

Отгружаемый погрузчик законсервирован на срок хранения не менее одного года. Консервация произведена в соответствии с требованиями ГОСТ9.014-78 для категорий 7 условия хранения по ГОСТ 15150-69.

2 Использование по назначению

2.1 Эксплуатация, техническое обслуживание и хранение погрузчика, а также требования безопасности при его эксплуатации и обслуживании, должны выполняться в соответствии с требованиями, изложенными в руководствах по эксплуатации трактора, и средства погрузочно- универсального.

2.2 Перед эксплуатацией на погрузчик должны быть установлены все детали, сборочные единицы и покупные комплектующие изделия, снятые на предприятии-изготовителе на период транспортирования погрузчика.

2.3 Обкатка, приработка погрузчика должна производиться в течение 30 часов работы при выполнении погрузочно-разгрузочных работ не более 50% от его номинальной грузоподъемности.

2.4 Запрещается осмотр, наладочные, ремонтные и любые другие работы, находясь под поднятыми рабочими органами погрузочного оборудования.

В зоне работы погрузчика, в радиусе 5 м, посторонние лица должны отсутствовать.

Во избежание опрокидывания погрузчика запрещается:

-производить погрузочные работы без навешенного на трактор ковша с балластом;

-производить погрузочно-разгрузочные работы на площадках с уклоном более $5^{o;}$

-при движении с максимально поднятым грузом производить резкое торможение или выполнять крутые повороты;

-резко включать муфту сцепления;

-двигаться со скоростью более 3 км/ч по участкам дорог, имеющих боковой уклон, большие неровности и крутые повороты.

2.5 Транспортирование погрузчика осуществляется железнодорожным и автомобильным транспортом, а также своим ходом.

2.6 Строповку погрузчика при погрузке- разгрузке производить в соответствии со схемой строповки приведенной в руководстве по эксплуатации на трактор.

2.7 Погрузчик должен храниться в соответствии с ГОСТ 7751-85. Условия хранения-по категории 4 ГОСТ 15150-69.

3 Комплектность

Таблица 1-Комплектность

Обозначение	Наименование	Количество	Заводской номер	Примечание
1221 П11-0000010	Фронтальный погрузчик «БЕЛАРУС» 1221 П11	1		
1221 П11-0000010 РЭ	Фронтальный погрузчик «БЕЛАРУС» 1221 П11 Руководство по эксплуатации	1		
1221 -0000010 ПС	«БЕЛАРУС-1221» Паспорт	1		
1221 -0000010 РЭ	«БЕЛАРУС-1221» Руководство по эксплуатации	1		
	Паспорт двигателя	1		
ПТС-00.00.000 РЭ	Средство погрузочное универсальное ПТС-1 Руководство по эксплуатации	1		

4 Основные сведения о погрузчике

Погрузчик фронтальный

«БЕЛАРУС» 1221 П11 №__

Дата изготовления_____

Завод изготовитель- ОАО «Минский тракторный завод»

Трактор «БЕЛАРУС-1221» №_____

Двигатель №_____

Средство погрузочное универсальное ПТС-1 №_____

5 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика)

Назначенный ресурс до капитального ремонта 8000 ч.
Гарантийный срок эксплуатации погрузчика- 12 месяцев.

Гарантийный срок эксплуатации погрузчика может быть установлен контрактом (документом, его заменяющим), заключенном в письменной форме между предприятием-изготовителем погрузчика и приобретателем.

Гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня ввода погрузчика в эксплуатацию, но не позднее шести месяцев со дня его продажи предприятием- изготовителем, если иное не предусмотрено контрактом (документом его заменяющим).

Дата ввода в эксплуатацию указывается приобретателем в гарантийном талоне погрузчика. При отсутствии такой отметки гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня приобретения погрузчика у предприятия- изготовителя на основании соответствующих отметок в гарантийном талоне погрузчика.

Гарантия погрузчика не распространяется в случаях внесения потребителем в конструкцию погрузчика изменений без согласования с изготовителем.

Для потребителей Республики Беларусь претензии по качеству проданного погрузчика предъявляются потребителями и рассматриваются изготовителем, продавцом (поставщиком) в соответствии с законодательством Республики Беларусь и Положением о гарантийном сроке эксплуатации сложной техники и оборудования, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 июня 2008 г. №952.

Для потребителей стран-импортеров претензии по качеству проданного погрузчика должны предъявляться согласно договору (контакту) на поставку и законодательств стран- импортеров.

Приложение Б

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Открытое акционерное общество «Мозырский машиностроительный завод»
247760, Республика Беларусь, г. Мозырь, ул. Портовая,17, тел. (0236)369-455, факс 369-516
Р/с №3012113698019 ЦБУ №324 ОАО «БПС-Сбербанк» г. Мозырь, БИК 153001369 УНП 400088849

(наименование изготовителя, его адрес, телекс, факс, расчетный счет)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №_____

Погрузчик фронтальный «БЕЛАРУС» 1221 П11

(наименование, тип и марка изделия)

(число, месяц, год выпуска)

_____-

(заводской номер изделия)

Изделие полностью соответствует чертежам, характеристике и требованиям технических нормативных правовых актов ТУ BY 101483199.518-2007

(наименование документа)

Гарантируется исправность изделия в эксплуатации в течение _____

(месяцев, дней, часов, километров пробега и т.д.

а также другие гарантийные обязательства0

Начальник ОТК предприятия_____ _____

(фамилия. имя, отчество) (подпись)

М.П.

_____

(дата получения изделия на складе изготовителя)

(должность, фамилия, имя, отчество) (подпись)

М.П.

(дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком))

_____ _____

(должность, фамилия, имя, отчество) (подпись)

М.П.

(дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком))

_____ _____

(должность, фамилия, имя, отчество) (подпись)

М.П.

(дата ввода изделия в эксплуатацию)

_____ _____

(должность, фамилия, имя, отчество) (подпись)

М.П.

6 Консервация

Таблица 2- Консервация

Дата	Наименование работы	Срок действия, годы	Должность, Фамилия, подпись

7 Свидетельство об упаковывании

Погрузчик фронтальный «БЕЛАРУС» 1221П11 _____

наименование машины обозначение заводской номер

Упаковка_____

наименование или код предприятия

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

_____ _____ _____

должность личная подпись расшифровка подписи

_____

год, месяц, число

8 Свидетельство о приемке

Погрузчик фронтальный «БЕЛАРУС» 1221 П11_____
наименование изделия обозначение заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным к эксплуатации

Начальник ОТК

М.П.

_____ _____
личная подпись расшифровка подписи

_____
год, месяц, число

Руководитель предприятия ТУ BY 101483199.518-2007
обозначение документа, по которому производится поставка

М.П.

_____ _____
личная подпись расшифровка подписи

_____
год, месяц, число

9 Движение погрузчика при эксплуатации

Таблица3- Движение погрузчика при эксплуатации

Дата установки	Где установлено	Дата снятия	Наработка, моточас		Причина снятия	Подпись лица, производившего установку (снятие)
			с начала эксплуатации	после последнего ремонта		

9.1Прием и передача погрузчика

Подраздел содержит данные о передаче погрузчика от одного потребителя к другому, а также сведения о техническом состоянии погрузчика на момент передачи.

Таблица 4- Прием и передача машины

Дата	Состояние изделия	Основание (наименование, номер и дата документа)	Предприятие, должность и подпись		Примечание
			сдавшего	принявшего	

9.2 Сведения о закреплении погрузчика при эксплуатации

Подраздел содержит сведения о закреплении погрузчика за ответственным лицом.

Таблица 5- Сведения о закреплении погрузчика при эксплуатации

Наименование изделия (составной части и обозначение)	Должность, фамилия и инициалы	Основание (наименование, номер и дата документа)		Примечание
		закрепление	открепление	

10 Ремонт и учет работы по бюллетеням и указаниям

10.1 Краткие записи о произведенном ремонте

Погрузчик фронтальный «БЕЛАРУС» 1221 П11_____
наименование машины обозначение заводской номер

_____
предприятие, дата

Наработка с начала эксплуатации _____
параметр характеризующий ресурс или срок службы

_____

Наработка после последнего ремонта_____
параметр характеризующий ресурс или срок службы

_____

Причина поступления в ремонт_____

_____

Сведения о произведенном ремонте_____
вид ремонта и краткие сведения о ремонте

_____

Таблица 6- Хранение

Дата		Условия хранения	Вид хранения	Примечание
приемки на хранение	снятия с хранения			

11 Сведения о рекламациях

11.1 При выходе из строя приобретенной продукции или обнаружении в ней дефектов приобретатель направляет письменное сообщение об этом изготовителю или извещает его другими доступными средствами. В сообщении указываются наименование продукции, дата ее изготовления и обнаруженные в ней дефекты. Если продукция приобретена у продавца (поставщика), то данное сообщение направляется продавцу (поставщику)

11.2 Изготовитель, продавец (поставщик) в однодневный срок после получения сообщения извещает приобретателя телеграммой о дате получения этого сообщения, о своем намерении направить представителя для рассмотрения претензии и о дате его прибытия. Если изготовитель, продавец (поставщик) принял решение не посылать своего представителя для рассмотрения претензии, то он обязан дать в телеграмме разъяснения относительно своих действий, связанных с устранением дефектов.

Представитель изготовителя, продавца (поставщика) должен иметь соответствующий документ на право рассмотрения претензии приобретателя.

Изготовитель может уполномочить на участие в рассмотрении претензии приобретателя представителей других субъектов хозяйствования, независимо от форм собственности, с которыми заключены у него договоры на обслуживание его продукции.

11.3 Представитель изготовителя, продавца (поставщика) и приобретатель (далее- комиссия) рассматривает причину выхода из строя продукции или выявленного в ней дефекта и при обоюдном согласии по результатам рассмотрения составляет акт-рекламацию согласно приложению А.

11.4 В случае возникновения разногласий между приобретателем и представителем изготовителя, продавца (поставщика) любой из них приглашает в состав комиссии представителя Государственного технического надзора по месту нахождения приобретателя, который проводит техническую экспертизу на соответствие качества продукции требованиям нормативно-технической документации, а также соблюдение приобретателем, продавцом (поставщиком) правил эксплуатации, транспортировки, хранения продукции и устанавливает причину дефекта.

Если претензия приобретателя рассматривается с участием продавца (поставщика), но без участия изготовителя и при ее рассмотрении установлена вина изготовителя в отказе продукции или дефекте в ней, то в состав комиссии одновременно с представителем Государственного технического надзора приглашается представитель изготовителя (при условии месторасположения его на территории Республики Беларусь).

При составлении комиссией акта- рекламации, указанного в приложении А к настоящему руководству, пункты 2 и 3 в нем заполняются представителем Государственного технического надзора. При несогласии представителя изготовителя, продавца (поставщика) или приобретателя с выводами представителя Государственного технического надзора представитель изготовителя, продавца (поставщика), приобретатель обязан подписать акт- рекламацию с оговоркой о своем несогласии и приложить к акту записку с особым мнением.

Работа по проведению технической экспертизы оплачивается приобретателем. При установлении, что в выходе из строя продукции или в дефекте в ней виновен изготовитель или продавец (поставщик), стоимость технической экспертизы возмещается приобретателю соответственно изготовителем или продавцом (поставщиком).

11.5 В случае неявки представителя изготовителя, продавца (поставщика) для рассмотрения претензии приобретателя в установленные извещением сроки, или неполучения от них ответа на сообщение приобретателя об имеющихся в продукции дефектах, или при несогласии приобретателя с разъяснениями, данными изготовителем, продавцом (поставщиком), приобретатель приглашает для рассмотрения причины выхода из строя продукции или обнаруженных дефектов представителя Государственного технического надзора, который совместно с приобретателем составляет акт- рекламацию.

В акте- рекламации обязательно указываются причины составления такого акта без участия представителя изготовителя, продавца (поставщика) и к акту прилагаются копии документов о вызове изготовителя, продавца (поставщика) и их ответы.

Акт- рекламация направляется изготовителю, продавцу (поставщику).

11.6 Акт- рекламация составляется в четырех экземплярах. Все записи в акте производятся чернилами или печатным способом отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки и исправления не допускаются.

Акт- рекламация после его составления в суточный срок направляется заинтересованным сторонам (изготовителю, продавцу (поставщику, приобретателю), а также представителю Государственного технического надзора, участвовавшему в составлении акта, для контроля. Два экземпляра акта- рекламации остаются у приобретателя.

11.7 Изготовитель, продавец (поставщик) по акту-рекламации, составленному с участием представителя Государственного технического надзора, обязан устранить выявленные дефекты в установленный срок.

11.8 При установлении вины изготовителя, продавца (поставщика) в дефекте продукции комиссией принимается решение о месте восстановления

(ремонта) продукции. Вместе с дефектной продукцией приобретатель передает изготовителю, продавцу (поставщику) гарантийный талон и акт- рекламацию.

11.9 Восстановление продукции, вышедшей из строя в гарантийный срок эксплуатации по вине изготовителя, продавца (поставщика), производится изготовителем, продавцом (поставщиком) за счет собственных сил и средств в четырнадцатидневный срок со дня направления ему приобретателем сообщения в соответствии с пунктом 11.1 Положения № 617 от 8 ноября 1995 г.

Приобретатель может при получении письменного согласия изготовителя, продавца (поставщика) или по истечении указанных в абзаце первом настоящего пункта сроков устранения выявленных дефектов произвести восстановление продукции собственными силами за счет средств изготовителя, продавца (поставщика).

11.10 Восстановленная продукция должна соответствовать нормативной документации или дополнительным условиям, определенным в договоре между изготовителем, продавцом (поставщиком) и приобретателем. Это соответствии подтверждается отметкой в гарантийном талоне, где также указывается время, на которое продлевается гарантийный срок.

Данную отметку производит представитель изготовителя, продавца (поставщика) в случае восстановления продукции на месте у потребителя или у изготовителя, продавца (поставщика).

Изготовитель, продавец (поставщик) возвращает вместе с восстановленной продукцией гарантийный талон.

В случае восстановления продукции самим приобретателем отметку в гарантийном талоне производит орган Государственного технического надзора на основании документов, подтверждающих признание претензии изготовителем, продавцом (поставщиком), и отметки приобретателя о восстановлении в акте- рекламации.

11.11 Если комиссией или технической экспертизой установлено, что дефект в продукции произошел по вине приобретателя, он обязан возместить изготовителю, продавцу (поставщику) затраты, связанные с приездом представителя изготовителя, продавца (поставщика) по вызову (сообщению) приобретателя.

В таблице 7 настоящего руководства фиксируются краткие сведения о составленных рекламациях.

Таблица 7- Сведения о рекламациях.

Дата составления рекламации	Краткое содержание рекламации	Отметка об удовлетворении рекламации	Подпись ответственного лица

12 Сведения об утилизации

Для утилизации отработавшего свой ресурс погрузчика необходимо:
- очистить и вымыть погрузчик;
- слить масла и технические жидкости с агрегатов погрузчика и отправить их на нефтеперерабатывающее предприятие на регенерацию;
- снять исправные, не отработавшие свой ресурс агрегаты, узлы, детали с погрузчика, отправить их на склад эксплуатирующей организации для пополнения ремонтного фонда деталей;
- снять детали, содержащие драгоценные металлы и отправить их в установленном для данной эксплуатационной организации порядке на переработку с целью извлечения драгоценных металлов;
- оставшиеся детали погрузчика сортировать по материалу (черные и цветные металлы, изделия из пластмассы, стекла, резины и т. д.), и отправить их в качестве лома на перерабатывающие предприятия.

Приложение А
(обязательное)
Форма акта рекламации

К положению о гарантийном сроке эксплуатации сложной техники и оборудования

АКТ – РЕКЛАМАЦИЯ № _____

Место составления акта _____
(наименование субъекта хозяйствования, его почтовый адрес)

_____

Дата «____» _____ 20____г.
Составлен комиссией в составе:
представителя приобретателя _____
(должность, Ф.И.О.)

_____

представителя изготовителя, продавца (поставщика) _____
(должность, Ф.И.О.)

_____

представителя Государственного технического надзора _____

_____
(наименование органа, должность, Ф.И.О.)

на изделие _____
(полное наименование, тип, марка)

Заводской номер изделия _____
Предприятие-изготовитель _____
Дата выпуска _____, дата приобретения _____
Дата ввода в эксплуатацию _____
Дата выхода из строя _____
Изделие проработало со времени ввода в эксплуатацию _____

_____
(месяцев, дней, часов, километров пробега и т.д.)

1. Вид и условия работы _____

_____

2. Неисправность изделия выразилась _____

_____
(указать конкретные дефекты и причины, вызвавшие поломку)

_____

3. Виновная сторона _____

_____

4. В изделии следует заменить, отремонтировать следующее:_____

_____

_____

_____

_____

_____

Приложение А
(обязательное)
Форма акта-рекламации (обратная сторона)

5. Место ремонта изделия _____
_____

6. Расходы по восстановлению изделия подлежат оплате _____
_____
(указать кем: изготовителем, продавцом (поставщиком) или приобретателем)

7. Причина составления акта без участия представителя изготовителя, продавца (поставщика) _____
_____

Подписи членов комиссии:

Представитель приобретателя

_____
(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Представитель изготовителя продавца (поставщика)

_____
(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Представитель Государственного технического надзора

_____
(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Изделие восстановлено _____, ремонтные
(место ремонта)
работы по восстановлению _____
(наименование, тип, марка)
завершены _____
(дата)

_____ _____
(Ф.И.О., должность) (подпись)

М.П.

Приложение Б
(обязательное)
Перечень технических центров ОАО «МТЗ» в РБ

Таблица Б1- Перечень технических центров

№	Технический центр ОАО «МТЗ»	Руководитель	Номер телефона	Район обслуживания
1	ОАО «Кобринагромаш», 225301, г. Кобрин, ул.Дзержинского, 78	Директор-Мороз Иван Павлович 8-029-662-11-02	8-01642-2-29-01 ф 2-14-54 секр., 2-59-99 ф	Все районы Брестской области, кроме Лунинецкого района
2	ОАО «Лунинецкий райагросервис», 22643, г. Лунинец, ул. Давыдова, 19	Директор-Вихорев Генрих Геннадьевич, 8-029-634-62-82	8-01647-3-32-80 3-34-29 дисп. 3-34-56 ф	Лунинецкий район Брестской области
3	РУП «ВЗТЗЧ», 210004, г. Витебск, ул. Горького, 51	Директор-Федоренко Владимир Николаевич, 8-029-677-81-69	8-0212-34-30-44, 34-59-83 ф. 34-55-96	Витебский, Докшицкий, Лепельский, Бешенковичский, Городокский районы Витебской обл.
4	ОАО «Верхнедвинский райагросервис», 211622, Верхнедвинский р-н, д. Боровка, ул. Лесная, 1	Директор-Маркович Игорь Иванович, 8-029-717-66-77	8-02151-2-12-73, 5-53-25 дисп., 2-10-93 ф	Верхнедвинский, Браславский, Шарковшинский, Поставский, Глубокский, Россонский, Миорский районы Витебской обл.
5	ОАО «Оршанский райагросервис», 211030, г. Орша, ул. Ленина, 234а.	Директор-Громыко Петр Михайлович	8-02162-1-94-51, 1-93-67, 1-91-15, 4-00-76 ф	Оршанскй, Дубровенский, Толочинский, Сенненский, Чашникский, Лиозненский районы Витебской обл.

Продолжение таблицы Б1

№	Технический центр ОАО «МТЗ»	Руководит.	Номер телефона	Район обслуживания
6	ОАО «Западно-Двинский межрайагросервис», 210034, г. Витебск, ул. Ленинградская, 134а	Директор-Зельман Виктор Иванович	8-0212-35-56-06, 35-69-20 ф, 35-65-75	Полоцкий, Ушачский, Шумилинский районы Витебской обл.
7	ОАО «Гомельоблагросервис» 246007, г.Гомель, ул.Тролейбусная,4	Директор-Ярош Александр Дмитриевич 8-029-649-56-52	8-0232-56-67-95, 56-57-95ф, 55-96-78	Гомельский, Ветковский, Добрушский, Речицкий, Мозырский, Калинковичский, Октябрьский, Светлогорский, Лоевский, Брагинский районы Гомельской обл.
8	ОАО «Буда-Кошелево-агросервис»,247350 г.Буда-Кошелево, ул.Интернациональная, 38	Директор-Свердликов Петр Антонович 8-029-677-52-85	8-02336-2-35-75, 2-05-04, 2-05-07ф.	Буда-Кошелевский, Жлобинский, Рогачевский, Кормянский, Чечерский районы Гомельской обл.
9	ДРУП «НЗГА», 247800, Гомельской обл., г.Наровля, ул.Корзуна,45	Директор-Ковальчук Сергей Николаевич	8-02355-2-13-74, 2-19-09ф.	Наровлянский, Ельский, Лельчицкий, Житковичский, Петриковский районы Гомельской обл.
10	ОУП «Мостовский ремзавод», 231621, Мостовский р-н, д.Пески	Директор-Гермось Илья Николаевич 8-029-63-37-53	8-01515-4-44-58ф, 4-44-59	Мостовский, Щучинский, Зельвенский, Волковысский, Берестовицкий, Свислочский, Слонимский районы Гродненской обл.

Продолжение таблицы Б1

№	Технический центр ОАО «МТЗ»	Руководитель	Номер телефона	Район обслуживания
11	ОАО «Новоельнянский межрайагроснаб», 231470, Дятловский р-н, г/п Новоельня, ул.Чапаева,21	Директор-Скиба Алексей Павлович, 8-029-622-17-31	8-01563-4-34-23, 4-31-95ф.	Дятловский, Новогрудский, Кореличский, Ивьевский, Лидский районы Гродненской обл.
12	ЧТУП «Обухово-Сервис», Гродненский р-н, п.Обухово, ул. Центральная,4	Директор-Ясевич Владислав Ивановтч 8-029-696-85-32	8-0152-96-85-32, 96-86-03ф	Г. Гродно, Гродненский район Гродненской обл.
13	УРДТПП МТЗ-Сморгоньтрактороо сервис», 231000, г. Сморгонь, пр.Индустриальный, 26	Директор-Новой Валерий Владимирович, 8-029-615-37-75.	8-01592-3-77-22	Сморгонский, Островецкий, Ошмянский, Вороновский районы Гродненской области и Молодечненский и Вилейский районы Минской области
14	ОАО «Воложинская райагропромтехника», 222340, г.Воложин, ул. Чапаева,21	Директор-Гинский Леонид Вячеславович, 8-029-381-54-94	8-01772-5-42-69ф	Воложинский и Минский районы Минской области
15	ОАО «Дзержинский райагросервис», 222720,г.Дзержинск, ул.1-Ленинская,92а	Директор-Пищик Николай Леонидович, 8-029-648-28-11	8-01716-5-52-54, 5-66-35ф.	г. Минска. Дзержинский, Столбцовский, Узденский, Пуховичский, Березинский, Смолевичский, Червенский районы Минской области

Продолжение таблицы Б1

№	Технический центр ОАО «МТЗ»	Руководитель	Номер телефона	Район обслуживания
16	ОАО «Солигорский райагросервис», 223723,Солигорский р-н, Красная Слобода, ул. Советская, 43	Директор-Барановский Николай Александрович, 8-029-652-51-73	8-01710-7-56-21ф, 7-42-73	Солигорский, Копыльский, Клецкий, Слуцкий, Любанский, Несвижский, Стародорожский районы Минской обл.
17	ОАО «Мядельагросервис», 222380, г. Мядель, ул.Промышленная, 1	Директор-Якубович Сергей Григорьевич, 8-029-657-10-75	8-01797-5-54-54, 5-42-78ф.	Мядельский, Логойский, Борисовский, Крупский районы Минской обл.
18	ОАО «Заднепровский межрайагросервис», 212040, г. Могилев, ул.Залуцкого,11	Директор-Федосов Анатолий Николаевич, 8-029-697-56-63	8-0222-42-57-96ф, 42-56-38, 42-34-27.	Все районы Могилевской области

Список дилеров ОАО «Мозырский машиностроительный завод»

ЗАО «ТД МТЗ»
Московская область,Раменский р-н,
д. Островцы, ул. Советская, д.18а
Тел.: + 7 (495) 229-78-79
Факс: +7 (49646) 98-060
www.td-mtz.ru
e-mail: n.td-mtz@yandex.ru

ООО «ТД МТЗ-Краснодар»
350080, Краснодарский край,
г.Краснодар, ул.Тюляева 9/1
Тел.: + 7 (861) 260-63-91
Факс: +7 (861) 260-63-92
www.tdmtz-kr.ru
e-mail: tdmtzkr@mail.ru

ООО «ТД МТЗ-Сибирь»
г.Новосибирск, ул.Толмачевская, 33В
Тел.: + 7 (383) 303-11-75
Факс: +7 (383) 303-17-25
www.mtz-sibir.ru
e-mail: anton_bury@mail.ru

ООО "А. Б. С."
625031, Тюменская обл., г. Тюмень,
ул. Ветеранов Труда, 42 А
Тел.:+7 (3452) 47-18-52
Факс:+7 (3452) 48-96-50
www.oooabc.ru
e-mail: info@oooabc.ru

ООО "АСК "БелАгро-Сервис"
141281, Московская обл.,
г. Ивантеевка,
Санаторный проезд, д.1
Тел.: +7 (495) 580-63-73
Факс: +7 (495) 748-30-18
www.belagro.com
e-mail: IB.Vrublevskii@belagro.com

ООО "Техноцентр"
625530, Тюменская обл., Тюменский р-н,
рп. Винзили, мкр.Пышминская долина,
ул. Агротехническая, д. 2
Тел.: +7 (3452) 68-33-88, 68-33-99

e-mail: tctalc@mail.ru

ООО «ТД МТЗ-ЕлАЗ»
423600, Республика Татарстан, Елабужский район,
промышленная площадка "Алабуга", ул.9, корпус 1
Тел.: + 7 (85557) 5-53-14, 5-53-01
Факс: +7 (85557) 5-53-63
www.mtz-elaz.ru
e-mail: info@mtz-elaz.ru

ООО «ТД МТЗ-Северо-Запад»
162677, Вологодская область,
Череповецкий район,
Тоншалово, ул.Мелиораторов, 1А
Тел.: + 7 (8202) 64-84-94
Факс: + 7 (8202) 64-84-95
www.tdmtzsz.ru
e-mail: konkin@tdmtzsz.ru

ООО «ТД МТЗ-Ставрополь»
355000, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 234/1
Тел.: + 7 (865-2) 37-30-31, 35-06-41, 35-07-91
Факс: +7 (865-2) 35-08-9
www.mtz-stavropol.ru
e-mail: td_mtz-stavropol@mail.ru

ООО «МТЗ-Сервис»
г. Санкт-Петербург,
проспект Елизарова, д. 38
Тел.: + 7 (812) 327-29-19, 702-42-72
Факс: +7 (812) 327-29-11
www.mtz-service.ru
e-mail:info@mtz.spb.ru

ИП Селянина Ольга Михайловна
г. Смоленск, ул. Автозаводская, д.27а
Тел.:+7 (905) 695-22-76
Факс: +7 (4812) 35-11-76
e-mail: oselyanina@mail.ru

ООО ТД «РусТехИмпорт»
Юридический адрес: РФ, 119530, г. Москва,
Очаковское ш., д. 32
Почтовый адрес: 143000, Московская обл.,
г. Одинцово, ул. Союзная, д.7
Тел.: +7 (495) 589-65-90
www.rostechimport.ru
e-mail: td.rti2011@yandex.ru

ООО "Автоторгцентр-Вологда"
г. Вологда, ул. Залинейная, 22
Тел.: +7 (8172) 21-82-25
e-mail: antonova@vlgda.ru

Казахстан
ТОО "ТД Беларусь АгроТехника"
480005, г. Алматы, пр. Райымбека,312
Тел.: +7 (727) 256-11-25
Факс: +7 (727) 256-10-25
e-mail: gudko_a@mail.ru

Украина
ООО "ЮТЛ-партнер-КВ"
03120, Украина, г. Киев, бул. Ивана Лепсе,
д.16, оф.226
Тел.:+380 (67) 462-18-21, +380 (67) 22-03-777
www.yutlkv.com.ua
e-mail: sale_yutl@ukr.net

ООО «Укравтозапчасть»
02088, г.Киев ул. 1-го Мая, 1-А
Тел.: + 380 (44) 390-56-52,
Факс: +380 (44) 390-56-52
www.uaz-upi.com
e-mail: belendik@uaz-upi.com

ООО «ТД МТЗ-Беларус-Украина»
Николаевская обл., Новоодесский район,
с. Константиновка, ул. Николаевская, д.4
Тел.: +380 (512) 53-09-01, 53-09-00
Факс: +380 (512) 53-09-02

Литва
«Джейрана»- «Dzeirana»
LT-60291, Расяйнский район, д. Вередува
Тел.: + 370 (428) 47-441, 51-602
Факс: +370 (428) 75-256
www.dzeirana.lt
e-mail: dzeiran@takas.lt

Венгрия
ООО "Беларус Трактор"
"BELARUS TRAKTOR Co.Ltd."
Hungary-2120 Dunakeszi,
Szekesdulo,135
Tel./Fax:+361-460-10-20, +361-460-10-21
www.belarustraktor-mtz.hu
e-mail:info@belarustraktor-mtz.hu

ООО "Россошь-Агро"
Воронежская обл., г. Россошь,
ул. 50 лет СССР, д.86-Б
Тел.: +7 (47396) 2-17-43, 2-19-24

Латвия
Латвийско — Белорусское СП ООО «M. T. Z.-SERVISS»
Гулбенский обл, Страдская волость,
п. Шкиенери, LV-4417
Тел.: + 371 (644) 97-811
Факс: +371 (644) 97-811
www.mtz-serviss.lv
e-mail: info@mtz-serviss.lv

SIA IKF "Politechnika"
Riga, Jelgavas 36, LV-1004
Tel./Fax: +371 67625599, +371 67625588
e-mail: office@politehnika.lv

Молдова
СП ТД «Торговый дом МТЗ-Лидер» ООО
MD 2002, г. Кишинев, ул. Мунчешть, 271/7
Тел.: +373 (22) 50-33-40, 50-33-41
Факс: +373 (22) 52-71-94

Греция
«Kandis Belarus»
Krithia Lagadas, Thessaloniki, 57200
Tel/Fax: +30 (23) 1073-2083, + 30 (23) 940-54-223
e-mail: kandis.n@tellas.gr

Словакия
«Belarus Traktor Slovakia s.r.o.»
93101, Samorin, Hlavna, 11
Tel.: +421 (917) 629-586
Fax: 421 (315) 598-241
www.mtz.sk
e-mail: traktor@belarus.sk

Узбекистан
ЗАО «AGROMASHLIZING»
г. Ташкент, Яккасарайский р-н,
ул. 1-й проезд У.Носира, 8
Тел.: +998 (71) 280-52-34
Факс: +998 (71) 253-62-49

Сербия
"Belarus-Agropanonka" DOO
Filipa Visnjica 10, 21000 Novi Sad
Tel.:+381-21-524-844, +381-21-524-557
Fax: +381-21-523-253
www.agropanonka.com
e-mail: dragoljub@agropanonka.com

ОАО «Минский тракторный завод»